


<p>Conectar su Chromebook a una red de Wi-Fi:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Primero, encienda el punto de acceso a wifi. El punto de acceso a wifi está encendido cuando el botón de encendido está iluminado. Busque el nombre de la red de Wi-Fi (también llamada SSID) y la contraseña en la parte trasera del punto de acceso a wifi. 2. Encienda el Chromebook (más instrucciones a continuación). 3. Haga clic en el ícono de la red (📶) en la esquina derecha inferior de la pantalla de Chromebook. Seleccione el nombre de la red de Wi-Fi e ingrese la contraseña si se lo solicita. 4. En la pantalla principal, haga clic en las flechas hasta que vea los Términos del Servicio. Haga clic en "Aceptar y Continuar".
<p>Encender Chromebook:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Su Chromebook debe encenderse cuando se lo abre. 2. Si no se enciende automáticamente, presione el botón de encendido plateado ubicado al lado izquierdo del dispositivo durante 4 segundos. <p>Solución de problemas: Si no puede encender su Chromebook, puede necesitar ser cargado. Conecte su Chromebook. Usted sabrá que se está cargando cuando el indicador de carga de batería esté encendido.</p>
<p>Apagar Chromebook:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mantenga presionado el botón de encendido plateado ubicado al lado izquierdo del dispositivo durante cuatro segundos. 2. El Chromebook también se apaga cuando se agota su batería. El ícono de batería en la esquina izquierda inferior de la pantalla indica el nivel de la batería.

IMPORTANTE: Guarde su trabajo con frecuencia. Cada vez que su Chromebook se apague, ya sea porque usted lo apagó o porque la batería se agotó, toda su información personal será eliminada, incluidos archivos, descargas, y el historial de navegación. Obtenga más información en la parte posterior de esta guía.

Left Side



- 1 Entrada de toma de corriente
- 2 Indicador de carga de batería
- 3 Puerto de USB
- 4 Conector auricular
- 5 Botón de volumen
- 6 Botón de encendido

Preguntas Frecuentes

¿Cómo guardo mi trabajo?	<p>Hay distintas opciones para guardar su trabajo:</p> <ul style="list-style-type: none">• Utilice una cuenta de Google• Guarde archivos en una cuenta de almacenaje en la nube• Utilice una memoria USB <p>Visite nuestra página web para obtener más información: WashCoLib.org/Devices</p> <p>Guarde su trabajo en una cuenta de Google, en la nube o en una memoria USB. Se eliminarán todos los archivos y la información personal cada vez que se apague el Chromebook.</p>
¿Qué tipos de software está disponible en el Chromebook?	<p>Los Chromebooks están diseñados para ser utilizados mientras están conectados a Internet. No aceptan softwares como Microsoft Office o Adobe Creative Suite. Sin embargo, una cuenta de Google le da acceso a varias aplicaciones gratuitas de Google que tienen funciones similares. Para obtener más información, visite: WashCoLib.org/Devices</p>
¿Necesito conectar el Chromebook?	<p>El Chromebook solo necesita ser conectado para cargarse. Está bien, pero no es necesario dejarlo conectado todo el tiempo.</p>
¿Para qué puedo usar mi Chromebook?	<p>Los Chromebooks pueden ser utilizados para navegar por Internet, escribir correos electrónicos y otros documentos, realizar llamadas por Zoom, y tareas similares. No se lo recomienda para transmisiones de videos de alta definición o para descargar archivos pesados.</p>
No puedo aceptar los Términos y Condiciones, ¿qué debo hacer?	<p>El punto de acceso a wifi debe estar encendido antes de que usted acepte los Términos y Condiciones en su Chromebook. El aviso de "Aceptar y Continuar" puede demorar hasta un minuto en aparecer luego de encender el punto de acceso a wifi. Si el aviso "Aceptar y Continuar" sigue sin aparecer, asegúrese que el Chromebook esté conectado a una red de Wi-Fi (vea las instrucciones en el dorso)</p>