

Instrucciones del Punto de Acceso

Encender el punto de acceso:

1. Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender el punto de acceso.
2. El punto de acceso está encendido cuando el botón de encendido está iluminado.
3. Si el punto de acceso no se enciende, conéctelo para cargarlo. Déjelo conectado cuando sea posible para mantenerlo cargado.

AVISO: El punto de acceso debería funcionar incluso si la pantalla de visualización no se enciende. Verifique la luz verde del botón de encendido para comprobar si el dispositivo está encendido.

Conectar su dispositivo a Internet:

1. En la parte trasera del punto de acceso, busque el nombre de la red de Wi-Fi. También se lo conoce como SSID y comienza con "WCL Hotspot #".
2. Desde su dispositivo personal, abra la configuración de Wi-Fi y conéctelo a la red de Wi-Fi que aparece en la parte trasera del punto de acceso.
3. Ingrese la contraseña indicada en la parte trasera del punto de acceso.

Solución de problemas: Trate de utilizar el punto de acceso en un espacio abierto, cerca de una ventana o una pared exterior. Si no se puede conectar, intente reiniciar el dispositivo.

Apagar el punto de acceso:

1. Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos. La luz verde se apagará.
2. No necesita desconectar la red de Wi-Fi del punto acceso del dispositivo antes de apagar el punto de acceso.



- **Pantalla:** Algunos puntos de acceso no tienen una pantalla de trabajo. Los puntos de acceso trabajan incluso si la pantalla no se enciende.
- **Botón de encendido:** Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender/apagar el dispositivo.

Preguntas Frecuentes

¿Dónde puedo usar el punto de acceso?

Puede utilizar el punto de acceso en cualquier lugar que cuente con servicio de Internet T-Mobile. Las zonas rurales pueden experimentar velocidades más lentas. Para obtener un mejor servicio, asegúrese de que su dispositivo esté a menos de 15 pies del punto de acceso. Véase el mapa de cobertura de T-Mobile: t-mobile.com/coverage-map

¿Por qué mi punto de acceso no recibe ningún servicio?

Trate de utilizar el punto de acceso en un espacio abierto, cerca de una ventana o una pared exterior. Si no se puede conectar, reinicie el dispositivo. Verifique si la señal de las torres de su zona está caída: t-mo.co/38ITmqS

¿Necesita conectar el punto de acceso?

Recomendamos conectar el punto de acceso cuando sea posible para mantenerlo cargado. Un punto de acceso cargado trabaja de forma inalámbrica mientras usted esté en una zona de servicio.

¿Cómo cargo el punto de acceso?

Conecte una punta del cable de carga al punto de acceso y conecte la otra punta en una toma de corriente estándar.

¿Qué es la contraseña?

El nombre de la red de Wi-Fi (también conocida como SSID) y la contraseña están ubicadas en la parte trasera de su punto de acceso.

¿Cuántos dispositivos puedo conectar?

Puede conectar hasta 10 dispositivos al punto de acceso. Mientras más dispositivos conecte, más lenta va a ser la red.

¿Para qué puedo usar el punto de acceso?

El punto de acceso sirve para realizar búsquedas Web básicas y enviar correos electrónicos. No se lo recomienda para transmitir videos HD y para descargar archivos pesados.